

ОКПД2 27.11.50.120

**ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ  
ЛОКОМОТИВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ  
ИП-ЛЭ-24/350-24СТ**

**Руководство по эксплуатации  
АГБР.436238.007-02 РЭ**



## Содержание

1	Введение	3
2	Описание и работа	4
2.1	Назначение	4
2.2	Технические характеристики	5
2.3	Состав изделия	7
2.4	Устройство и работа ИП	8
2.5	Надежность	9
2.6	Маркировка	9
2.7	Упаковка	9
3	Использование по назначению	10
3.1	Подготовка к использованию	10
3.2	Использование ИП	11
3.3	Действия в экстремальных условиях	11
4	Техническое обслуживание	12
4.1	Общие указания	12
4.2	Порядок технического обслуживания	13
5	Ремонт	14
6	Хранение и транспортирование	14
7	Утилизация	14
	Приложение А Внешний вид и габаритно - установочные размеры ИП	15
	Приложение Б Структурная схема ИП	16
	Приложение В Методика проведения проверки ИП	17

# 1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для изучения и эксплуатации источников электропитания локомотивной электронной аппаратуры ИП-ЛЭ-24/350-24СТ АГБР.436238.007-02 (далее ИП). РЭ содержит описание его устройства, принципов работы, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации, использования, хранения и технического обслуживания.

ИП выпускается в соответствии с техническими условиями АГБР.430601.003 ТУ.

ИП защищен патентом RU 60809 U1 от 31.07.2006 г.

1.2 Настоящее РЭ предназначено для работников локомотивных депо и других подразделений, занятых монтажом, эксплуатацией и ремонтом ИП.

1.3 В соответствии с ГОСТ 27.003, ИП классифицируется следующим образом:

- изделие конкретного назначения (ИКН) вида I;
- непрерывного длительного применения;
- отказы или переход в предельное состояние, которого не приводят к последствиям катастрофического (критического) характера (без угрозы для жизни и здоровья людей, незначительным или «умеренным» экономическим потерям и т. п.);
- изделие восстанавливаемое;
- стареющее и изнашиваемое одновременно;
- ремонтируемое обезличенным способом;
- обслуживаемое;
- контролируемое перед применением.

Техническое обслуживание определяется системой технического обслуживания тяговых подвижных составов (ТПС) и МВПС, чтобы обеспечить работоспособность ИП в межсмотровые и межремонтные периоды.

## **2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА**

### **2.1 Назначение**

2.1.1 Источник электропитания локомотивной электронной аппаратуры ИП-ЛЭ-24/350-24СТ АГБР.436238.007-02 (далее ИП-ЛЭ) предназначен для преобразования нестабилизированного постоянного напряжения бортовой сети локомотива 24 В в постоянное стабилизированное напряжение  $(24,0 \pm 2,4)$  В, имеет один канал для питания электронной аппаратуры.

2.1.2 ИП предназначен для питания локомотивной электронной аппаратуры на различных типах тягового подвижного состава (ТПС) – электровозы и электропоезда постоянного и переменного тока, тепловозы, дизель-поезда, автомотрисы и дрезины.

2.1.3 ИП также может применяться в стационарных, лабораторных и других системах электропитания, если параметры первичного питания и нагрузок соответствуют нормам, принятым для данного ИП.

2.1.4 Опасным отказом в условиях эксплуатации считается отсутствие напряжения на выходе ИП при наличии  $U_{bx}$ .

## 2.2 Технические характеристики

2.2.1 Выходное напряжение ИП при воздействии внешних факторов, указанных в настоящем подразделе, и при изменении мощности нагрузки от максимальной до холостого хода (в диапазоне  $U_{\text{вх}}$  от 8 до 32 В) находится в пределах  $(24,0 \pm 2,4)$  В. ИП-ЛЭ-24/350-24СТ обеспечивает питание электронной аппаратуры при пуске двигателя при снижении напряжения в бортовой сети с номинальным напряжением 24 В до 8 В в течение 0,1 с, до 12 В – в течение 20 с.

При проверке этого параметра контролировать осциллографом PG 1 напряжение на входе ИП. Напряжение на входе ИП с учетом пульсаций первичного источника не должно опускаться ниже 8 В.

2.2.2 ИП имеет защиту от короткого замыкания и не допускает увеличения тока нагрузки (имеет порог ограничения тока нагрузки) больше максимально допустимого тока при КЗ – 24 А.

2.2.3 Размах пульсаций выходного напряжения ИП от пика до пика во всех режимах работы при  $U_{\text{вх}}$  от 8 до 32 В не превышает 2 В. При проверке этого параметра контролировать осциллографом PG 1 напряжение на входе ИП. Напряжение на входе ИП с учетом пульсаций первичного источника не должно опускаться ниже 8 В.

2.2.4 Мощность, потребляемая ИП от первичной сети электропитания (бортовой сети) при максимальной выходной мощности в нагрузке и номинальном входном напряжении, не превышает 440 Вт.

2.2.5 Электрическая изоляция цепей ИП должна выдерживать без пробоя и перекрытия изоляции в течение 1 мин испытательное напряжение однофазного переменного тока частотой 50 Гц практически синусоидальной формы с коэффициентом амплитуды не хуже  $(1,414 \pm 0,099)$  от испытательной установки мощностью не менее 0,5 кВ·А:

- между входными цепями и корпусом ИП, входными и выходными цепями ИП не менее 1,0 кВ эфф в нормальных климатических условиях (НКУ) по ГОСТ 15150 и не менее 0,9 кВ эфф при воздействии верхнего значения относительной влажности воздуха;

- между его выходными цепями и корпусом - не менее 1000 В эфф в НКУ и не менее 850 В эфф при воздействии относительной влажности воздуха 100 % при 25 °C.

2.2.6 Электрическое сопротивление изоляции цепей ИП между его входными цепями и корпусом, входными цепями и выходными цепями - не менее 40 МОм в нормальных климатических условиях, 34 МОм в условиях воздействия верхнего значения рабочей температуры и 34 МОм в условиях воздействия повышенной влажности (относительная влажность воздуха 100 % при температуре 25 °C).

Значение испытательного напряжения 500 В, время выдержки при его воздействии 1 мин.

2.2.7 ИП изготовлен в корпусе (степень защиты – IP43 по ГОСТ 14254), обеспечивающем защиту человека от поражения электрическим током в соответствии с классом 01 по ГОСТ 12.2.007.0 и рассчитан для применения в соответствии с классами стойкости к воздействию механических нагрузок и климатических факторов (по допускаемым механическим воздействиям ИП предназначен для эксплуатации в условиях, соответствующих группе механического исполнения М25 по ГОСТ 17516.1 (или классу по ГОСТ 33435), с учетом требований АГБР.430601.003 ТУ). ИП – климатического исполнения У категории размещения 2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 60 °C.

2.2.8 Габаритные размеры ИП (Д x Ш x В), не более - 274 x 262 x 70 мм, масса не более 5 кг.

2.2.9 Помехоэмиссия и помехоустойчивость ИП в соответствии с АГБР.430601.003ТУ.

## 2.3 Состав изделия

2.3.1 Состав ИП приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Состав ИП

Поз.	Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол.	Примеч.
1	АГБР.436238.007-02	Источник электропитания локомотивной электронной аппаратуры ИП-ЛЭ-24/350-24СТ	1	
2	АГБР.436238.007-02 РЭ	Руководство по эксплуатации		1)
3	АГБР.436238.007-02 ПС	Паспорт	1	

Примечания.

1. РЭ комплектуется: одно РЭ на партию из 10 шт. ИП или одно РЭ в один адрес или в количестве по договору

## 2.4 Устройство и работа ИП

2.4.1 ИП является преобразователем напряжения DC/DC-типа. Внешний вид ИП приведен в приложении А.

В верхней части ИП расположены тумблер включения/отключения и индикатор, свечение которого соответствует наличию напряжения на выходе ИП.

В нижней части корпуса ИП расположены клеммы для подключения электрических цепей от первичной сети, клеммы для подключения электрических цепей к нагрузке, шпилька заземления.

В ИП предусмотрено пломбирование.

### 2.4.2 Порядок установки и снятия ИП

2.4.2.1 Установка ИП производится в соответствии с проектом на оборудование.

При возникновении неисправностей ремонт выполняется путем снятия (демонтажа) неисправного ИП и замены на исправный ИП.

### 2.4.3 Работа ИП

2.4.3.1 Структурная схема ИП приведена в приложении Б.

2.4.3.2 Блок фильтров (плата А1) подключен к входным клеммам X1 – X2 и выполняет следующие функции:

- поглощение энергии импульсных помех и перенапряжений по входу ИП;

- фильтрацию U<sub>bx</sub>;

- снижение помехоэмиссии ИП в первичную сеть

2.4.3.3 Преобразователь DC/DC (плата А3) имеет следующие виды защиты:

- защиту при превышении уровня входного напряжения;

- защиту от КЗ в нагрузке и перегрузки по выходу с самовосстановлением;

- защиту от превышения уровня U<sub>vyx</sub> при отсутствии нагрузки (холостой ход).

2.4.3.4 Характеристики ИП автоматически восстанавливаются после снятия перегрузок по входу или выходу ИП.

## **2.5 Надежность**

**2.5.1** Назначенная наработка ИП до отказа в режимах и условиях эксплуатации, установленных в настоящем РЭ – не менее 40000 ч.

Отказом ИП считается потеря работоспособности, проявившаяся в несоответствии любого из технико-эксплуатационных параметров требованиям 2.2.1-2.2.6 настоящего РЭ.

**2.5.2** Назначенный срок службы ИП 15 лет.

## **2.6 Маркировка**

**2.6.1** Маркировка ИП в соответствии с КД содержит:

- наименование (обозначение или фирменный знак) изготовителя (допускается сокращенное наименование предприятия-изготовителя);
- наименование ИП-ЛЭ;
- зав. номер;
- масса;
- дата изготовления (месяц, год).

Маркировка ИП находится на лицевой стороне ИП, согласно Приложения А настоящего РЭ.

**2.6.2** Маркировка ИП остается разборчивой в течение полного срока службы.

## **2.7 Упаковка**

**2.7.1** ИП поставляется в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохраняемость ИП в условиях транспортирования и хранения, установленных в разделе 5 настоящего РЭ.

**2.7.2** Тара транспортная выполняется по одному из вариантов, указанных в ГОСТ 23216 (на усмотрение поставщика ИП).

## **3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

### **3.1 Подготовка к использованию**

**3.1.1** Перед началом эксплуатации произвести внешний осмотр ИП, контролируя отсутствие механических повреждений, ослабления креплений, нарушения покрытий и маркировки, следов коррозии, наличие пломб предприятия-изготовителя.

Допускается проверка ИП перед установкой на линию в условиях РТУ (входной контроль) для контроля качества.

При проверке привести измерение входных и выходных электрических параметров ИП по методике, приведенной в Приложении В настоящего РЭ.

По результатам входного контроля на ИП, допущенному к эксплуатации, устанавливается знак соответствия техническим требованиям (штамп или наклейка). Если гарантийный срок предприятия-изготовителя на ИП не истек, должна сохраняться пломбировка предприятия-изготовителя.

На ИП, неисправные или забракованные по результатам входного контроля или снятые с эксплуатации до истечения гарантийного срока начальником РТУ оформляется уведомление о вызове представителя предприятия-изготовителя или, если требуется, акт рекламации (сообщение о неисправности).

**3.1.2** Подготовка ИП к использованию осуществляется в следующей последовательности:

- ИП устанавливается в соответствии с проектом размещения оборудования системы, в составе которой эксплуатируется ИП. При установке или снятии ИП необходимо убедиться, что тумблер включения/отключения ИП на передней части корпуса ИП находится в положении «**ОТКЛ**»;

- произвести к клеммам МП все подключения кабельной (проводной) сети в соответствии со схемой электрической общей системы, в составе которой эксплуатируется ИП;

- заземление корпуса ИП осуществить через шпильку заземления;  
- обеспечить наличие Uвх и включить тумблер включения/отключения ИП, при этом должен засветиться индикатор на ИП;

При отсутствии индикации необходимо убедиться в исправности входного и выходного кабелей, а также исправности ИП.

## **3.2 Использование ИП**

**3.2.1** Перед первоначальным включением ИП необходимо убедиться, что тумблер включения/отключения ИП установлен в положение «**ОТКЛ.**».

**3.2.2** Обеспечить наличие Увх и перевести тумблер включения/отключения ИП в положение «**ВКЛ.**», при этом должен засветиться индикатор на ИП.

Проверка функционирования ИП в составе системы проводится в соответствии с эксплуатационной документацией на систему.

Не допускается заливание ИП жидкостями.

## **3.3 Действия в экстремальных условиях**

**3.3.1** При возникновении пожара произвести отключение тумблера включения/выключения ИП.

## **4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **4.1 Общие указания**

4.1.1 Обслуживание ИП должно выполняться с соблюдением требований нормативных документов, действующих на предприятии-потребителе.

Содержание в исправном состоянии (в соответствии с 2.2.1 – 2.2.6 настоящего РЭ) и обеспечение работы ИП осуществляется работниками цехов (отделений или участков) электроники, пунктах технического обслуживания ТПС (ПТО) и оборотных депо.

4.1.2 Техническое обслуживание ИП (ТО) определяется системой технического обслуживания на предприятии-потребителе так, чтобы обеспечить работоспособность ИП в межсмотровые и в межремонтные периоды.

4.1.3 Обязательными видами ТО являются:

- техническое обслуживание на контрольном пункте;
- предрейсовый осмотр;

- периодические регламентные работы (ПРР) на КРП или ремонтно-технологических участках (РТУ) дистанции сигнализации и связи.

График проведения ТО ИП составляется с учетом системы технического обслуживания, действующей на предприятии-потребителе.

В случае обнаружения неисправности ИП при проведении ТО персонал должен немедленно сообщить об этом дежурному по локомотивному депо или пункту технического обслуживания (ПТО) и совместно решить с ним вопрос об устранении неисправности, а также сделать подробную запись в соответствующем журнале (контрольного пункта, контрольно-ремонтного пункта, цеха автостопов и электроники) о характере неисправности и принятых мерах по устранению неисправности.

Факт установки отказа ИП и снятия ИП с эксплуатации должен быть зафиксирован в разделах 8, 9 паспорта на конкретный ИП.

Замена ИП должна производиться только на стоянке.

4.1.4 ИП является необслуживаемым в течении поездок.

## **4.2 Порядок технического обслуживания**

**4.2.1 Техническое обслуживание ИП при проведении ПРР производится в следующем порядке:**

- ИП снимается для проведения ПРР. Перед демонтажом ИП убедиться в отсутствии Увх. Объем проверок при проведении ПРР определяется указаниями приложения В настоящего РЭ;
- допускается проведение проверок ИП при ПРР в составе системы. В этом случае результаты ПРР ИП регистрируются в соответствующем разделе журнала учета и технических параметров системы.

## **4.2.2 Периодическая проверка технического состояния ИП**

**4.2.4.1 Периодическую проверку технического состояния ИП производить не реже одного раза в два года по методике, приведенной в приложении В настоящего РЭ.**

## **5 РЕМОНТ**

### **5.1 Общие положения**

5.1.1 Ремонту подвергаются ИП, вышедшие из строя в процессе эксплуатации при наличии отметки в паспорте или не прошедшие периодическую проверку или ТО.

5.1.2 Ремонт ИП проводится только на предприятии-изготовителе.

5.1.3 Ремонт ИП может производиться в специализированном ремонтном предприятии, имеющем специальную ремонтную документацию, персоналом соответствующей квалификации, имеющим доступ к данному виду работ и прошедшим обучение на предприятии-изготовителе с соответствующим удостоверением.

## **6 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

6.1 Условия транспортирования и хранения ИП должны соответствовать следующим требованиям:

1) условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия

- механических нагрузок – группе Ж по ГОСТ23216;
- климатических факторов – группе 4 (Ж2) по ГОСТ15150;

- после транспортирования в условиях отрицательных температур включение ИП допускается после выдержки в нормальных условиях в течение не менее 3 часов;

2) условия хранения в части воздействия климатических факторов должно соответствовать группе 2 (С) по ГОСТ15150.

## **7 УТИЛИЗАЦИЯ**

7.1 Утилизация ИП производится в порядке, установленном на предприятии, эксплуатирующим ИП.

7.2 ИП не содержит ценных и вредных материалов, а также веществ, требующих специальных методов учета и утилизации.

## Приложение А

Внешний вид и габаритно - установочные размеры ИП





Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры ИП-ЛЗ-24/350-24СТ

## Приложение Б

### Структурная схема ИП



## **Приложение В**

### **Методика проведения проверки ИП**

**B.1** С помощью мегаомметра проверить электрическое сопротивление изоляции цепей в соответствии с 2.2.5 настоящего РЭ.

Для проведения дальнейшей проверки ИП собрать схему в соответствии с рисунком В.1.

**B.2** Путем изменения величин сопротивлений эквивалента нагрузки и напряжения регулируемого источника питания проверить ИП на соответствие 2.2.1-2.2.4 настоящего РЭ.

**B.3** ИП исправен, если результаты проверки соответствуют требованиям 2.2.1-2.2.4.

### **B.4 Рабочее место (средства измерений и испытательное оборудование)**

**B.4.1** В состав рабочего места, схема которого приведена на рисунке В.1, должны быть включены следующие испытательное оборудование и средства измерений:

- источник питания постоянного тока с регулируемым выходным напряжением в пределах (0-40) В и внутренним ограничением тока нагрузки с уровнем срабатывания до 20 А;

- активная нагрузка (набор резисторов или реостаты), обеспечивающая (плавное или ступенчатое) изменение выходного тока ИП до 25 А. Мощность нагрузки должна быть не менее 350 Вт;

- кабели технологические, соединяющий ИП с нагрузкой, сечением не менее 2,0 мм<sup>2</sup>, длина кабеля определяется падением напряжения в кабеле не более 1 В в каждом полюсе;

- средства измерений в соответствии с таблицей В.1;

- типовой набор инструмента электромеханика.

Таблица В.1

Наименование, обозначение прибора	Тип прибора	Класс точности, погрешность	Кол.
1 Вольтамперметр V1	M2051	0,5	1
2 Амперметр A1, A2	M2015		2
3 Вольтметр цифровой V2	B7-34A	0,25	1
4 Осциллограф PG1	C1-87	5 %	1
5 Мегаомметр PR1	Ф4102/1	1,5	1

Примечание – Средства измерения, приведенные в таблице В.1, могут быть заменены другими, обеспечивающими необходимые погрешности измерений.




Рисунок В.1

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ